Kurzanleitung für 10U für Shoei GT-Air





Installation









4





Tastenbedienung

Laden



	Joystick bewegen
--	---------------------







Lautstärkeanpassung



15.Jun. 2 3

Telefon, Musik Koppeln





Eingabe 0 0 0 0 PIN

Handy Anruf tätigen und annehmen





Antippen¹





Taste hinten



Taste hinten











Drücken



Musik Funktion







Bewegen

Joystick

5

Gegensprechanlage Koppeln



Gegensprechanlage Starten/Beenden Antippen¹ Antippen Doppeltes Taste vorne Taste vorne Antippen 2. Freund 1 Freund Dreifaches Taste vorne Antippen 3. Teilnehmer

Radio Ein/Aus









Voreinstellung Während dem Scannen Speichern



Voreingestellter Sender Wählen Radio



Voreinstellungen Speichern oder Löschen Radio Sender suchen Radio **4**11 1" Drücken Taste vorne 1 ~ 10, Löschen Joystick 0 Speichern Taste vorne oder





Taste hinten

Taste vorne

Einstellungen

Konfiguration



12"

Taste vorne

Drücken

Sena Gerätemanager verwenden

Schließen Sie das Headset mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an. Starten Sie den Sena Gerätemanager und klicken Sie auf GERÄTEEINSTELLUNG, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.

Details zum Herunterladen des Sena Gerätemanagers finden Sie auf dem Informationsblatt, das im Lieferumfang enthalten ist.

Sena Smartphone-App verwenden

- 1. Laden Sie auf Ihrem Smartphone die Sena Smartphone-App für Android oder iPhone von Google Play oder App Store herunter. Weitere Details finden Sie unter www.sena.com/app.
- 2. Koppeln Sie Ihr Smartphone mit dem Headset
- 3. Führen Sie die Sena Smartphone-App aus. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und tippen Sie auf "Einstellung", um die Headset-Einstellungen vorzunehmen

Fehlerbehebung

Getrennte Lenkerfernbedienung

Wenn die Lenkerfernbedienung vom Headset getrennt wird, laden Sie die Lenkerfernbedienung auf oder führen Sie den Kopplungsvorgang erneut durch. Sie können in dieser Zeit auch die Steuertasten des Headsets verwenden, um das Headset zu bedienen. Weitere Details zur Bedienung der Tasten des Headsets finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.sena.com.

Rücksetzen auf die Werkseinstellung

Wenn Sie das 10U auf die Standardwerkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie "Rücksetzen auf die Werkseinstellung" im Konfigurationsmenü. Das Headset wird automatisch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Wenn das 10U nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie es zurück, indem Sie vorsichtig die Resettaste am linken Lautsprecher drücken.



Eine komplette Version der Anleitung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.sena.com.



Sena Technologies, Inc.

www.sena.com Kundenbetreuung: support.sena.com E-mail: support@sena.com